








Контур входной стабилизации



Кнопка перезагрузки



SMD джамперы состояния



Центральный камень

- Пассивка — SMD 0805
- Кварц_2 — KX-3HE 8.0 MHz
- Кварц_1 — KX-327LT 32.7680 kHz
- Кнопка — B3U1000P
- USB — ESB22A112101Z
- Стабилизатор — MC33275ST-3.3T3G
- Конденсатор_вход — TECAP 0.33/35V A 10
- Камень — STM32F103C8T6

Sheet: /
File: HScope_2018_10_L.sch

Title: HScope V1

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.0-fee4fd166ubuntu18.04.1

Rev:
Id: 1/1