
Z1
R15
R5
C5
C3
C2
INL
P1
C23
R21
R7
R3
R2
C1
R1
C22
R22
R4
C13
INR
R16
C6
IC1
R8
C14
R6
L
R
C11
C7
OUTL
C26
C10
C9
C8
R9
R10
SPEAKERS
C12
C21
R20
C16
OUTR
C19
R13
C24
R14
IC2
C17
R18
DC
C25
R19
C18
C4
R17
R11
C15
R12
C20
PCB.PCB
ГЕЙКОФИТ